


10.2 USB-RS485. Адаптер интерфейсов

Адаптер USB-RS485 предназначен для преобразования интерфейса USB компьютера в последовательные RS-485 и RS-232. Адаптер обеспечивает гальваническую изоляцию компьютера от внешних подключений.

Гнездо RS232 предназначено для подключения к гнезду «А» контроллера.

Подключение адаптера к сети RS-485 производится в соответствии с п. 11.4.

Переключателем можно включить терминатор линии RS-485.



Технические характеристики

Максимальная скорость обмена	307200 бод
Температура окружающей среды	от 0 до 50 °С
Масса	0,3 кг